

## ČASOVÝ SPÍNAČ NT - 360



Časový spínač slouží ke zpožděnému vypnutí ovládaného spotřebiče. Stiskem ovládacího tlačítka ihned spíná výstupní relé, svítí zelená signalizační LED „SÍŤ“ a červená „RELÉ“, začíná časování odpadu. Po nastavené době dojde k odpadu relé a zhasnutí červené LED. Při zablokování tlačítka v sepnuté poloze po odčasování relé odpadne, nové spuštění je možné až po uvolnění tlačítka. Časový interval se nastavuje ovládacím knoflíkem na čele spínače. Při ztrátě napájení dojde okamžitě k odpadu výstupního relé. Hlavní uplatnění spínače je jako schodišťový automat popř. ovládání odvětrávacích ventilátorů. Při použití více tlačítek s doutnavkami se mezi svorku B a A2 zapojí kondenzátor CFAC 330N.

### Provedení :

Časový spínač NT-360 je umístěn v plastové instalační krabici. Svorky A1, A2 slouží k připojení napájení, mezi svorky A1,B se zapojí spouštěcí tlačítko, přepínací kontakt výstupního relé je vyveden na svorky 1, 2, 3, kde svorka 3 je střední kontakt, svorka 2 je klidový kontakt (rozpínací),svorka 1 je spínací kontakt. Svorky jsou určeny pro připojení vodičů o průřezu max. 1,5mm. Spínač se upevňuje pomocí vrtů na zadní stěně.

### Technické údaje:

<b>Napájecí napětí</b>	<b>230VAC možno i 24VAC</b>
<b>Max. spínaný proud</b>	<b>8A</b>
<b>Spínaný výkon</b>	<b>1500VA</b>
<b>Časový rozsah</b>	<b>1s-10h podle požadavku</b>
<b>Krytí</b>	<b>IP 20</b>
<b>Rozměry</b>	<b>80 -80 - 25mm</b>
<b>Hmotnost</b>	<b>0,1kg</b>